

A/C maskine Bosch ACS600

Betjeningsvejledning

1. Løs transportsikring under maskinen (skal løsnes til der ikke er modstand +3-4 omgange).
2. Tænd maskinen (maskinen udfører egentest).
3. Tilslut lynkoblinger til bilen og åbn for hanerne.
4. Vælg "A/C service køretøj" og bekræft med enter.
5. Vælg "automatisk tilstand" eller "manuel tilstand" med pil op eller ned.
 - a.
 - "Automatisk tilstand" og tryk enter
 - Vælg køretøj og tryk enter
 - Database og tryk på trekant
 - Vælg mærke og tryk enter
 - Vælg model og tryk enter
 - Vælg årgang og tryk enter
 - Tryk enter endnu engang
 - Vælg "HP og LP" og tryk enter.
 - Afslut ved at trykke enter
 - b.
 - "Manuel tilstand" og tryk enter.
 - Vælg "HP og LP" og tryk enter.
 - Afmærk "Genindvinding" ved at trykke på trekant
 - Afmærk "Vakuumering" ved at trykke på trekant
 - Afmærk "Genopfyld olie" ved at trykke på trekant
 - Afmærk "Genopfyld UV-middel" ved at trykke på trekant
 - Afmærk "Genopfyld R134a" ved at trykke på trekant
 - Afslut ved at trykke enter
 - Indtast R134a mængde (Slet tidligere indtastning ved at trykke på c)
 - Afslut ved at trykke enter
6. Tryk enter og maskinen arbejder
 - Grøn lys blinker betyder at maskinen arbejder
 - Rødt lys blinker betyder en eller anden fejl
 - Grøn lys betyder at maskinen er færdig med at arbejde
7. Test A/C i bilen og bekræft med trekant
 - Luk og fjern slangerne og bekræft med trekant
 - Start slangetømning og bekræft med trekant
8. Inden transport spændes transportsikringen under maskinen.